

DesignCore

Monteringsvejledning



Produktinformation

DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer som f.eks. vin og rødbedesaft. Pladerne udmærker sig især ved at man kan lave "usynlige samlinger, samt at der kan leveres vaske i nogle DesignCore farver.

Generelt

Ved modtagelse af DesignCore plader er det vigtigt at emballagen kontrolleres for evt. transportskader. Er der skader skal det anføres på fragtbrevet inden underskrift herfor. Evt. skader anmeldes straks til forhandler.

Opbevaring

Bordplade i DesignCore opbevares liggende vandret med strøer mellem hver enkelt plade - også mod gulv. Det anbefales at bordpladerne opbevares i det rum de skal monteres i, eller i tilsvarende temperaturer i 24 timer inden montage påbegyndes.

Før montering påbegyndes

Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, ridser, farve eller lignende.

Skulle det mod forventning være nødvendig at reklamere over en bordplade, skal dette ske omgående, og altid før montage påbegyndes. Monterede plader betragtes som godkendte!

Vi påtager sig ikke reklamationsforpligtigelser for færdigt monterede plader, der er behæftet med skader eller lign.

DesignCore

Monteringsvejledning



40 mm DesignCore

(3mm top på spånplade):

Pladerne lægges løs på skab for at sikre at evt. samling kan gøres tæt. Det kan være nødvendigt at justere fra underlag med mellemlæg, for at bordpladen er plant understøttet i hele længde/bredden. Når pladen ligger vandret gøres klar til evt. samlinger.

Samling afrenses med acetone eller propyl-alkohol så evt. fedtede fingre fjernes. Når afrensning har fundet sted må der ikke røres ved samlingen, dette vil gøre samlingen synlig.

Først smøres PVA lim på spånpladekanten og herefter ilægges 2-komponent lim på DesignCore kanten. Start med at trykke lim ud på et stykke pap, så man er sikker på at limen er korrekt blandet. Efter påføring af lim trækkes pladerne på plads med samlebeslagene. Herefter skal limen tørre cirka 1 time afhængig af temperaturen.

Når limen er hærdet sliber man over samlingen, begynd med den groveste 100 my først. Der slibes med exentersliber, der skal ikke trykkes på sliberen. Herefter skal der skiftes til 60 my og der slibes længere ud på pladen. Der afsluttes med den fineste 40 my som tilsvare DesignCore overfladen.

10 mm DesignCore

Arbejdsgangen er den samme som for 40 mm, dog anvendes der ikke samlebeslag.

I stedet for disse trækkes pladerne sammen med udtrukket tape på oversiden af pladen i min. 4 baner pr. 60 cm bredde. Der lægges liste på begge side af samlingen så tapen ikke rører ved limen.

Fugt og dampbeskyttelse

Kun 40 mm DesignCore kræver beskyttelse med alukraft som beskyttelse mod fugt over opvaskermaskine eller foran vask. Ved udskæring til komfur skal kanter beskyttes med alukraft hele vejen rundt.

Rengøring før brug

Efter montering rengøres bordpladen med lunkent vand i opredet ren klud. Herefter er pladen klar til brug.

Massivtræ

Monteringsvejledning



Produktinformation

Massivtræsplader er naturprodukter der er født med naturgivne egenskaber som er nødvendig at respektere. Hver sin træsort med karakteristiske struktur og farve. Disse kan indbyrdes variere fra stav til stav, hvilket er naturligt og ønskeligt. Små fine ridser/revner er en naturlig del af naturtræ og berettiger derfor ikke til reklamation.

Ved bordpladens levering er træet tørret til ca 8% fugtindhold , hvilket giver en ligevægt i luftfugtighed på 50-60%.

Generelt

Ved modtagelse af massive træbordplader er det vigtigt at emballagen kontrolleres for evt. transportskader. Er der skader skal det anføres på fragtbrevet inden underskrift herfor. Evt. skader anmeldes straks til forhandler.

Opbevaring

Bordplade i massivtræ opbevares liggende vandret med strøer mellem hver enkelt plade, også mod gulv. Plastunderlag anbefales især ved nybyggeri eller renovering hvor der er tilført fugt. Skal opbevares i rum med normalt rumfugtighed på 50-60 %. Pas på temperatursvingninger og evt byggefugt. Ved højere rumfugt kan pladen udvide sig op til 10mm i bredden, samt begynde at krumme.

Træbordplader anbefales opbevaret i det rum de skal anvendes 24 timer inden montage. Montering bør foretages inden 8 dage fra modtagelse for at mindske muligheden for udvidelse/krumning. Skulle der opstå krumninger, kontakt venligst forhandler.

Før montering påbegyndes

Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, ridser, træsort eller lignende.

Skulle det mod forventning være nødvendig at reklamere over en bordplade, skal dette ske omgående, og altid før montage påbegyndes. Monterede plader betragtes som godkendte. Vi påtager sig ikke reklamationsforpligtigelser for færdigt monterede plader, der er behæftet med skader eller lign.

Massivtræ

Monteringsvejledning



Montage

Pladerne lægges sammen til en prøvesamling, for at se om evt. samlinger kan gøres tæt. Det kan være nødvendigt at justere fra underlag med mellemlæg, for at bordpladen er plan understøttet i hele længde/bredde. Det anbefales at der er 5 mm luft i bagkant til udvidelse.

Hvis underskabe er med fuld top bores 3 stk min. 25mm huller i bagerste del af toppen af skabet for luftcirkulation. Dette gøres i alle skabe. På skabene lægges for hvert skab 3mm afstandslister.

Hvis underskabe er med åben top anvendes der ikke afstandslister.

Bordpladen skal fastskrues til køkkenet for hver 25 cm (3 i en 60 cm bred plade) i bredden og i længden pr min 60 cm eller i hvert skab.

Der anvendes skruer og spændskiver. Bor 10mm huller i køkkenelementet i bagkant, i midten og ved forkant. Skru skruer med spændskiver i midten af hullerne op i bordpladen. Bordpladen kan hermed arbejde i bredderetning. Skruen skal ikke spændes så hårdt at det kan forhindre pladen i at kunne arbejde. Er der ikke top i skabene anvendes vinkelbeslag som befæstiges på korpuskanten.

Samling af bordplade

Ved samlinger anvendes medsendte PVC liste i notgangen. Før sammen-spænding er det vigtig at sikre sig, at pladerne flugter i overfladen, i bagsiden, midt på og ved forkant af bordpladen.

Herefter påføres medsendte fugemasse i hele samlingens bredde. Forsegling skal være tæt uden lufthuller på den øverste del af pladen.

Pladerne fastspændes med spændebeslag og justeres i oversiden, så pladerne indbyrdes ligger plan. Evt. niveauforskelle kan efterpudses med sandpapir. Overskydende fugemasse skrubes efter 5-10 min. af med et stykke pap eller lign. Rester af fugemasse fjernes med sæbevand.

Ved bordplader med sargkant anvendes lister til udfyldning for min. hvert skab. Disse gøres fast til køkkenelementerne så man stadig kan lave en fornøden fastgørelse af bordpladen hertil.

Ved bordplader med udhæng ud over køkkenelementer, anbefales ilægning af T-jern hvis udhæng er mere end 20 cm i bredden og 50 cm i længden.

Massivtræ

Monteringsvejledning



Fugt og dampbeskyttelse

Over opvaskemaskiner skal massivtræbordpladens underside beskyttes med påklæbet alukraft i hele bordpladens bredde og ind over naboskabene. Ender mod varmekilder (komfurer) skal ligeledes beskyttes mod udtørring med påklæbet alukraft. Kaffemaskine og andre redskaber der udvikler varme, bør ikke stilles direkte på bordpladen. Bordplader der er monteret i umiddelbar nærhed af radiatorer skal påklæbes passende alufolie.

Udskæringer

Ved dobbeltudskæringer (vask-komfur-eller komfur-komfur) skal afstanden være mindst 25 cm af hensyn til udtørring. Der skal være min. 25 cm fra udskæring/vask til evt. endekant.

Der anbefales 5 mm luft ved udskæringer for rørgennemføringer, mure osv. Gennemføringer sikres mod kondens med silicone.

Rengøring før brug

Efter montering rengøres bordpladen grundigt med lunkent vand i opvredet klud. Herefter gives et tyndt lag olie. Den overskydende olie tørres af efter 5 min.

Der kan slibes let med slibesvamp.

Laminat

Monteringsvejledning



Før montering påbegyndes

Kontroller bordpladen for evt. transportskader. Er der synlige skader på emballagen skal der gøres anmærkning på fragtbrevet inden der underskrives.

Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, ridser, farve eller lignende.

Laminatbordplader skal altid opbevares i tørt indeklima for at forebygge krumninger.

Skulle det mod forventning være nødvendig at reklamere over en bordplade, skal dette ske omgående, og altid før montage påbegyndes. Monterede plader betragtes som godkendte.

Vi påtager sig ikke reklamationsforpligtigelser for færdigt monterede plader, der er behæftet med skader eller lign.

Montage

Før montage skal underlaget tjekkes. Skabene skal være opstillet vandret og i vinkel med hinanden. Forekommer der mindre niveauforskelle skal det justeres. Bordpladen skal altid være understøttet i længde/brederetning.

Bordpladerne lægges løst op på elementerne for at kontrollere om mål og vinkler passer.

Forbered anvendelse af skruetvinger, kiler mellemlæg, skruer og lign. Ved samlinger anvendes medsendte PVC liste i notgangen. Før sammenspænding er det vigtigt at sikre sig, at pladerne flugter i overfladen, i bagsiden, midt på og ved forkant af bordpladen.

Herefter påføres medsendte fugemasse i hele samlingens bredde. Forsegling skal være tæt uden lufthuller på den øverste del af spånpladen.

Pladerne fastspændes med spændebeslag og justeres i oversiden så pladerne indbyrdes ligger plan.

Overskydende fugemasse skræbes efter 5-10 min. af med et stykke pap eller lign. Rester af fugemasse fjernes med sæbevand.

Til slut fastgøres bordpladen til køkkenelementerne med skruer/skiver. Skruerne afpasses i længde, vær opmærksom på hvor/om der er top i køkkenelementer.

Laminat

Monteringsvejledning



Fugt og dampbeskyttelse

En postformet plade er fra fabrik forsynet med laminat på undersiden af forkant tillige med en speciel forsegling som beskytter mod fugtindtrængning .

Under bordplader med lige kanter monteres fugtspærre foran vask.

Over opvaskemaskine beskyttes underside af forkant med fugtspærre. Udboring af hul til evt. bl.batteri forsegles.(smøres med evt vandfast lim).

Udskæringer

Udskæringer for komfurer og rørgennemføringer må ikke udføres med skarpe vinkler, de skal min. være radius 5 mm. Komfurets overkant skal ligge 2mm over bordpladens højde.

Rengøring før brug

Efter monterig rengøres bordplade grundigt med lunkent vand iblandet alm. rengøringsmiddel eller laminatrens.